## 000 "Континент"

# ГБУЗ АО Городская поликлиника №5 Поликлиническое отделение №1

# *Рабочий проект* 20200915/2 //BC

Локальная вычислительная сеть

Основной комплект чертежей

2020 г.

### 000 "Континент"

## ГБУЗ АО Городская поликлиника №5 Поликлиническое отделение №1

# *Ραδοчий проект* 20200915/2 //BC

Локальная вычислительная сеть

Основной комплект чертежей

Проверил \_\_\_\_\_\_

Утвердил Тумаров О.В.

МΠ

*Утвердил* 

Саркисян А.М.

Гл.врач ГБУЗ АО "Городская поликлиника №5"

мп

2020 г.

				В	едомосі	ть основных комплектов рабочих чертежей				
		Оδозн	ачение	,		Наименование		При	<i>мечание</i>	
		2020091	15/1 /IB	C	по ул	кальная вычислительная сеть ГБУЗ АО Город ликлиника №5; Отделение функциональной ътразвуковой диагностики; АХО; Аптека; Дег ликлиническое отделение №1.				
		2020091	15/2 /IB	BC		193 АО Городская поликлиника №5 Поликлинич оделение №1	еское			
		2020091	15/3 /IB	BC		93 АО Городская поликлиника №5 Женская нсультация №1				
		2020091	15/4 /IB	3 <i>C</i>		УЗ АО Городская поликлиника №5 Отделение дицинской реаδилитации				
		2020091	15/5 /IB	BC		93 АО Городская поликлиника №5 Травматол бинеты.		<i>Je</i>		
			Е	Ведомост	ь рабоч	них чертежей основного комплекта 20200915/	2 ЛВС			
Лисі	77					Наименование		При	<i>мечание</i>	
4	F	Ραςποπο.	жение	кαδельнь	іх трас	с и оборудования (лит. А-А`)				
5	F	θαςποπο.	жение	кабельнь	іх трас	с и оборудования (лит. Б-Б`)				
6	C	хема ка	аδельн	ой комму	никаци	и между корпусами А и Б				
7	C	трукту	ірная с	хема						
8	C	хема со								
9	C	хема ш	кафа п	пелекомм	уникац	ионного				
10	K	аδельн	ый жур	<i>нал</i>				5	? листа	
						20200915/2 /1	 BC			
Изм.	Кол. у	4. /Jucm	№ док.	Подп.	Дата	ГБУЗ АО Городская поликлиника №5 Полик Г. Астрахань, ул. Яблочкова/Сун-Я				
Выпо	лнил					Локальная вычислительная сеть	Ттадия	/lucm	/lucmot	
Пров	ерил						РД	2		
Утве	рдил	Тумар	ов О.В.			Общие данные 000		) "Континент"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СНиП 3.05.06 - 85 ПУЭ ISO/IEC - 11801	Электротехнические устройства Правила устройства электроустановок Информационные технологии. Универсальная кабельная	
ISO/IEC - 11801	Μυφορμανιμουν ποννιοπορική Ευμβορία τι μα α κα Σο τι μα α	
	информиционные технологии. Эниогрсильния киогльния система конечного пользователя	
TIA/EIA-568-B.1	Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий	
TIA/EIA-569-A	Стандарты телекоммуникационных трасс и помещений коммерческих зданий.	
ΓΟCT P 53245-2008	Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания.	
ΓΟCT P 53246-2008	Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.	
	Прилагаемые документы	
20200915/2 ЛВС.ПЗ	Пояснительная записка	
20200915/2 ЛВС.С	Спецификация	

omdeлeние №1. по адресу г. Астрахань, улица Ядлочкова/Lyн-Ят-Leна, дом 26/43 разрадотана на основании:

- 1. Архитектирно-строительных планировок;
- 2. Технологической части проекта:
- 3. Технического задания.

Согласовано

UHB.

Взам.

Подпись и дата

Инв. № подл.

#### Проектом предусматривается:

Устройство локальной вычислительной сети емкостью 142 порта. Локально вычислительная сеть построена на активном оборудовании фирмы Eltex. Напольный коммуникационный шкаф с активным коммуникационным оборудованием устанавливается в помещении 26 (здание лит.А) и астенный в помещении 2 (здание лит.Б). У рабочих мест устанавливаются двухпортовые абонентские розетки, скорость передачи данных до 100 Мб/сек. Розетки с помощью кабеля соединяются с активным оборудованием установленным в шкафах.

При разработке настоящей документации учтено соответствие действующим строительным, технологическим нормам предусматривающим мероприятия обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарнию, пожарнию безопастность объекта, защити населения и истойчивию работи объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям закона об основах градостроительства в РФ.

Горизонтальная кабельная разводка локальной вычислительной сети выполняется кабелем UTP категории 5е. Проходы через перегородки(стены) осуществляются в металических гильзах Дц16, Дц32 (после монтажа кабельных трасс заделываются легкоудаляемым составом препятствующим распространению горения).

Скорость передачи данных горизонтальной кабельной разводки от коммуникационного шкафа до абонентских розеток предусматривается до 100 Мб/сек.

Нумерация портов на схемах и чертежах указана условно и уточняется при монтаже.

Горизонтальная канализация проводки выполняется пластиковыми миниканалами по стене. Описки к розеткам рабочих мест выполняются в аналогичных миниканалах. При прокладке кабелей соблюдать минимальные расстояния межди информационными и электрическими кабелями не менее 200 мм при параллельной прокладке на длине не более 15 метров и их пересечение под углом не менее 15 градусов.

Информационные розетки установливаются на высоте 400 мм от пола.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строительной готовности, в строгом соответствии с нормативными документами.


Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80 и акта входного контроля.


При работе с электроинстриментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013.0-91.


Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата


20200915/2 /IBC


/lucm













### Условные обозначения

Ком-р - Сетевое оборудование - коммутатор РМ - Рабочее место РПЭ - Распределительный пункт этажа РПЗ - Распределительный пункт здания

						20200915/2 ЛВС  ГБУЗ АО Городская поликлиника №5 Поликлиническое отделение Г. Астрахань, ул. Яблочкова/Сун-Ят-Сена, дом 26/43  Стадия Лист Лист Лист РД 7  Структурная схема 000 "Континент			
						· ·			
Изм.	Кол. уч.	Лист	No gon	Подп.	Дата	Г. Астрахань, ул. Ядлочкова/С	ун-Ят-Се	на, дом <del>43</del>	
71311.	11071. g 1.	Hucili	N UUK.	110011.	даша				
Выпа	олнил						Стадия	/lucm	Листов
							РЛ	7	
Пров	Верил							·	
	ердил	Тумар	ов О.В.			Структурная схема	Г. Астрахань, ул. Яблочкова/Сун-Ят-Сена, дом $\frac{26}{43}$ Стадия Лист  кальная вычислительная сеть  РД 7	инент"	





TC1 – установлен в помещении 26 здания по ул.Яблочкова (лит.А)

Панель коммутационная оптическая Органайзер кабельный

. Межсетевой экран Коммутатор Органайзер кабельный

Панель коммутационная 8Р8С

Органайзер кабельный

Панель коммутационная 8Р8С

Органайзер кабельный

Блок розеток

Ποлκα 19"

— 12
— 11
— 10
— 9
— 8
— 7
— 6
— 5
— 4
— 3
— 2
— 1

TC2 – установлен в помещении 2 здания по ул.Сун–Ят–Сена (лит.Б)

Панель коммутационная оптическая Органайзер кабельный Коммутатор Органайзер кабельный Панель коммутационная 8Р8С Органайзер кабельный

Блок розеток

#### Примечание:

Проектом не рассматривается система питания оборудования;
Не рассматривается серверное оборудование и накопители данных.
В качестве вышеназванного применять существующее,
установленное на объектах, оборудование.
Телекоммуникационные шкафы – использовать существующие.

						20200915/2	ЛВС			
						ГБУЗ АО Городская поликлиника №5 Поликлиническое отделение № Г. Астрахань, ул. Яблочкова/Сун-Ят-Сена, дом <sup>26</sup> ¼3 Стадия Лист Лист				
Изм.	Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата					
Выпо	ЛНИЛ						Стадия	/lucm	Листов	
						Локальная вычислительная сеть	РД	9		
Пров	ерил						7 Д	9		
Утве	рдил	Тумар	οβ O.B.			Схема шкафа телекоммуникационного	000	"Конти	нент"	

				Ταδлυцα	coedu	нении	горизонтальной подсистемы С	KL		
			Начало			1	Конец			
N°n/n	№ кабеля	№ коммута ционного шкафа	№ комму тацио нной панел и	№ порта коммут ационн ой панели	Этаж	Помещение	Наименование комнаты	№ порта телекомм уникацио нной розетки	Тип кабеля	Длинна
1	C.1	TC1	1	01	1	2	Кабинет	1.1.01	UTP cat.5e	36.30
2	С.2	TC1	1	02	1	2	Кабинет	1.1.02	UTP cat.5e	36.30
3	<i>C.3</i>	TC1	1	03	1	2	 Кабинет	1.1.03	UTP cat.5e	36.30
4	<i>C.</i> 4	TC1	1	04	1	2	Кабинет	1.1.04	UTP cat.5e	36.30
5	C.5	TC1	1	05	1	3	Кабинет	1.1.05	UTP cat.5e	33,00
6	С.6	TC1	1	06	1	3	Кабинет	1.1.06	UTP cat.5e	33.00
7	C. 7	TC1	1	07	1	4	Подсобное помещение	1.1.07	UTP cat.5e	29.15
8	С.8	TC1	1	08	1	4	Подсобное помещение	1.1.08	UTP cat.5e	29.15
9	С.9	TC1	1	09	1	5	Кабинет	1.1.09	UTP cat.5e	25.30
10	C.10	TC1	1	10	1	5	Кабинет	1.1.10	UTP cat.5e	25.30
11	C.11	TC1	1	11	1	6	Кабинет	1.1.11	UTP cat.5e	21.45
12	C.12	TC1	1	12	1	6	Кабинет	1.1.12	UTP cat.5e	21.45
13	C.13	TC1	1	13	1	7	Кабинет	1.1.13	UTP cat.5e	18.15
14	C.14	TC1	1	14	1	7	Кабинет	1.1.14	UTP cat.5e	18.15
15	C.15	TC1	1	15	1	8	Кабинет	1.1.15	UTP cat.5e	21.45
16	C.16	TC1	1	16	1	8	Кабинет	1.1.16	UTP cat.5e	21.45
17	C.17	TC1	1	17	1	9	Кабинет	1.1.17	UTP cat.5e	22.55
18	C.18	TC1	1	18	1	9	Кабинет	1.1.18	UTP cat.5e	22.55
19	C.19	TC1	1	19	1	9	Кабинет	1.1.19	UTP cat.5e	26.40
20	C.20	TC1	1	20	1	9	Кабинет	1.1.20	UTP cat.5e	26.40
21	C.21	TC1	1	21	1	14	Кабинет	1.1.21	UTP cat.5e	34.65
22	C.22	TC1	1	22	1	14	Кабинет	1.1.22	UTP cat.5e	34.65
23	C.23	TC1	1	23	1	15	Кабинет	1.1.23	UTP cat.5e	42.90
24	<i>C.24</i>	TC1	1	24	1	15	Кабинет	1.1.24	UTP cat.5e	42.90
25	C.25	TC1	1	25	1	16	Кабинет	1.1.25	UTP cat.5e	44.00
26	C.26	TC1	1	26	1	16	Кабинет	1.1.26	UTP cat.5e	44.00
27	C.27	TC1	1	27	1	17	Кабинет	1.1.27	UTP cat.5e	35.20
28	C.28	TC1	1	28	1	17	Кабинет	1.1.28	UTP cat.5e	35.20
29	C.29	TC1	1	29	1	5`	Кабинет	1.1.29	UTP cat.5e	50.05
30	C.30	TC1	1	30	1	5`	Кабинет	1.1.30	UTP cat.5e	50.05
31	C.31	TC1	1	31	1	7`	Каδинет	1.1.31	UTP cat.5e	47.85
32	C.32	TC1	1	32	1	7`	Каδинет	1.1.32	UTP cat.5e	47.85
33	C.33	TC1	1	33	1	24	Кабинет	1.1.33	UTP cat.5e	15.40
34	<i>C.34</i>	TC1	1	34	1	24	Кабинет	1.1.34	UTP cat.5e	15.40

	-		-	-	
Ιπληιιιι	n rnedijueujiji	горизонтально	111	nndriicmemu	IKI
1 4 0 / 1 0 4 0	<i>x</i>	Copasonnianbno	,,,,	I TO O C G C I I I C I I DI	

		,	Начало				Конец	1		
N°n/n	№ кабеля	№ коммута ционного шкафа	№ комму тацио нной панел и	№ порта коммут ационн ой панели	Этаж	Помещение	Наименование комнаты	№ порта телекомм уникацио нной розетки	Тип кабеля	Длинна
35	C.35	TC1	1	35	1	25	Кабинет	1.1.35	UTP cat.5e	18.70
36	С.36	TC1	1	36	1	25	Кабинет	1.1.36	UTP cat.5e	18.70
37	C.37	TC1	1	37	1	27	Кабинет	1.1.37	UTP cat.5e	19.25
38	C.38	TC1	1	38	1	27	Кабинет	1.1.38	UTP cat.5e	19.25
39	C.39	TC1	1	39	1	27	Кабинет	1.1.39	UTP cat.5e	22.00
40	C.40	TC1	1	40	1	27	Кабинет	1.1.40	UTP cat.5e	22.00
41	C.41	TC1	1	41	1	27	Кабинет	1.1.41	UTP cat.5e	15.40
42	C.42	TC1	1	42	1	27	Кабинет	1.1.42	UTP cat.5e	15.40
43	С.3	TC1	1	43	1	27	Кабинет	1.1.43	UTP cat.5e	19.25
44	C.44	TC1	1	44	1	27	Кабинет	1.1.44	UTP cat.5e	19.25
45	C.45	TC1	2	01	1	28	Кабинет	1.2.01	UTP cat.5e	39.05
46	С.46	TC1	2	02	1	28	Кабинет	1.2.02	UTP cat.5e	39.05
47	C.47	TC1	2	03	1	30	Кабинет	1.2.03	UTP cat.5e	43.45
48	C.48	TC1	2	04	1	30	Кαδинет	1.2.04	UTP cat.5e	43.45
49	C.49	TC1	2	05	1	31	Кαδинет	1.2.05	UTP cat.5e	40.70
50	C.50	TC1	2	06	1	31	Кαδинет	1.2.06	UTP cat.5e	40.70
51	C.51	TC1	2	07	1	31	Кαδинет	1.2.07	UTP cat.5e	37.95
<i>52</i>	C.52	TC1	2	08	1	31	Кабинет	1.2.08	UTP cat.5e	37.95
53	C.53	TC1	2	09	1	31`	Кабинет	1.2.19	UTP cat.5e	37.95
54	C.54	TC1	2	10	1	31`	Кабинет	1.2.10	UTP cat.5e	37.95
55	C.55	TC1	2	11	1	32	Кабинет	1.2.11	UTP cat.5e	52.25
56	С.56	TC1	2	12	1	32	Кабинет	1.2.12	UTP cat.5e	52.25
57	C.57	TC1	2	13	1	34	Кабинет	1.2.13	UTP cat.5e	63.25
58	C.58	TC1	2	14	1	34	Кабинет	1.2.14	UTP cat.5e	63.25
59	C.59	TC1	2	15	1	35	Кабинет	1.2.15	UTP cat.5e	66.00
60	С.60	TC1	2	16	1	35	Кабинет	1.2.16	UTP cat.5e	66.00
61	C.61	TC1	2	17	1	35	Кабинет	1.2.17	UTP cat.5e	64.35

						20200915/2	ЛВС		
Изм.	Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата				
Выпо	ЛНИЛ						Стадия	/lucm	Листов
							РД	10	
Пров	ерил					Кабельный журнал			
							000	"Конти	нент"
Утве	рдил	Тумар	ов О.В.						

			Начало				Конец			
Nºn/n	№ кабеля	№ коммута ционного шкафа	№ комму тацио нной панел и	№ порта коммут ационн ой панели	Этаж	Помещение	Наименование комна <i>ты</i>	№ порта телекомм уникацио нной розетки	Тип кабеля	Длинна
62	С.62	TC1	2	18	1	35	Кабинет	1.2.18	UTP cat.5e	64.35
63	C.63	TC1	2	19	1	38	Кабинет	1.2.19	UTP cat.5e	74.25
64	C.64	TC1	2	20	1	38	Кабинет	1.2.20	UTP cat.5e	74.25
65	C.65	TC1	2	21	1	39	Кабинет	1.2.21	UTP cat.5e	80.30
66	С.66	TC1	2	22	1	39	Кабинет	1.2.22	UTP cat.5e	80.30
67	<i>C.67</i>	TC1	2	23	1	40	Кабинет	1.2.23	UTP cat.5e	80.85
68	C.68	TC1	2	24	1	40	Каδинет	1.2.24	UTP cat.5e	80.85
69	C.69	TC1	2	25	1	40	Кабинет	1.2.25	UTP cat.5e	83.60
70	C.70	TC1	2	26	1	40	Кабинет	1.2.26	UTP cat.5e	83.60
71	C.71	TC1	2	27	1	45	Кабинет	1.2.27	UTP cat.5e	72.60
72	C.72	TC1	2	28	1	45	Кабинет	1.2.28	UTP cat.5e	72.60
73	C.73	TC1	2	29	1	46	Кабинет	1.2.29	UTP cat.5e	68.75
74	<i>C.</i> 74	TC1	2	30	1	46	Кабинет	1.2.30	UTP cat.5e	68.75
75	C. 75	TC1	2	31	1	47	Кабинет	1.2.31	UTP cat.5e	68.20
76	С.76	TC1	2	32	1	47	Кабинет	1.2.32	UTP cat.5e	68.20
77	<i>C.77</i>	TC1	2	33	1	47	Кабинет	1.2.33	UTP cat.5e	71.50
78	C.78	TC1	2	34	1	47	Кабинет	1.2.34	UTP cat.5e	71.50
79	<i>C.79</i>	TC1	2	35	1	47	Кабинет	1.2.35	UTP cat.5e	71.50
80	C.80	TC1	2	36	1	47	Кабинет	1.2.36	UTP cat.5e	71.50
81	C.81	TC1	2	37	1	47	Кабинет	1.2.37	UTP cat.5e	67.10
82	C.82	TC1	2	38	1	47	Каδинет	1.2.38	UTP cat.5e	67.10
83	С.83	TC1	2	39	1	48	Каδинет	1.2.39	UTP cat.5e	67.65
84	C.84	TC1	2	40	1	48	Каδинет	1.2.40	UTP cat.5e	67.65
85	C.85	TC1	2	41	1	48	Кабинет	1.2.41	UTP cat.5e	70.95
86	C.86	TC1	2	42	1	48	Каδинет	1.2.42	UTP cat.5e	70.95
87	C.87	TC1	2	43	1	49	Каδинет	1.2.43	UTP cat.5e	71.50
88	C.88	TC1	2	44	1	49	Каδинет	1.2.44	UTP cat.5e	71.50
89	C.89	TC2	1	01	1	3	Каδинет	2.1.01	UTP cat.5e	20.35
90	C.90	TC2	1	02	1	3	Каδинет	2.1.02	UTP cat.5e	20.35
91	C.91	TC2	1	03	1	6	Каδинет	2.1.03	UTP cat.5e	36.30
92	C.92	TC2	1	04	1	6	Каδинет	2.1.04	UTP cat.5e	36.30
93	C.93	TC2	1	05	1	7	Каδинет	2.1.05	UTP cat.5e	30.25
94	<i>C.94</i>	TC2	1	06	1	7	Каδинет	2.1.06	UTP cat.5e	30.25
95	C.95	TC2	1	07	1	8	Кабинет	2.1.07	UTP cat.5e	39.60

	-	-	3 61/6
Ιπληιιιπ	rnediiHeHiii	2001130HMU 1PH011	подсистемы СКС
raonoga	LOLUGHENGG	copasormananana	HOOLUCINGIIDI CIXC

			Начало				Конец			
n/n/N	№ кабеля	№ коммута ционного шкафа	№ комму тацио нной панел и	№ порта коммут ационн ой панели	Этаж	Помещение	Наименование комнаты	№ порта телекомм уникацио нной розетки	Тип кабеля	Длинна
96	С.96	TC2	1	08	1	8	Кабинет	2.1.08	UTP cat.5e	39.6
97	С.97	TC2	1	09	1	9	Кабинет	2.1.09	UTP cat.5e	33.0
98	С.98	TC2	1	10	1	9	Кабинет	2.1.10	UTP cat.5e	33.0
99	С.99	TC2	1	11	1	11	Кабинет	2.1.11	UTP cat.5e	25.3
100	C. 100	TC2	1	12	1	11	Кабинет	2.1.12	UTP cat.5e	25.3
101	C.101	TC2	1	13	1	11	Кабинет	2.1.13	UTP cat.5e	23.10
102	C. 102	TC2	1	14	1	11	Кабинет	2.1.14	UTP cat.5e	23.10
103	C.103	TC2	1	15	1	16	Кабинет	2.1.15	UTP cat.5e	35.2
104	C. 104	TC2	1	16	1	16	Кабинет	2.1.16	UTP cat.5e	35.2
105	C.105	TC2	1	17	1	16	Кабинет	2.1.17	UTP cat.5e	35.2
106	C.106	TC2	1	18	1	16	Кабинет	2.1.18	UTP cat.5e	35.2
107	C.107	TC2	2	01	1	17	Кабинет	2.2.01	UTP cat.5e	42.3
108	C.108	TC2	2	02	1	17	Кабинет	2.2.02	UTP cat.5e	42.3
109	C.109	TC2	2	03	1	8`	Кабинет	2.2.03	UTP cat.5e	56,1
110	C.110	TC2	2	04	1	8`	Кабинет	2.2.04	UTP cat.5e	56.1
111	C.111	TC2	2	05	1	8`	Кабинет	2.2.05	UTP cat.5e	58.8
112	C.112	TC2	2	06	1	8`	Кабинет	2.2.06	UTP cat.5e	58.8
113	C.113	TC2	2	07	1	9`	Кабинет	2.2.07	UTP cat.5e	58.8
114	C.114	TC2	2	08	1	9`	Кабинет	2.2.08	UTP cat.5e	58.8
115	C.115	TC2	2	09	1	10`	Кабинет	2.2.09	UTP cat.5e	66.0
116	C.116	TC2	2	10	1	10`	Кабинет	2.2.10	UTP cat.5e	66.0
117	C.117	TC2	2	11	1	11`	Кабинет	2.2.11	UTP cat.5e	67.1
118	C.118	TC2	2	12	1	11`	Кабинет	2.2.12	UTP cat.5e	67.1
119	C.119	TC2	2	13	1	13`	Кабинет	2.2.13	UTP cat.5e	72.6
120	C.120	TC2	2	14	1	13`	Кабинет	2.2.14	UTP cat.5e	72.6
121	C.121	TC2	2	15	1	14`	Кабинет	2.2.15	UTP cat.5e	76.4
122	C.122	TC2	2	16	1	14`	Кабинет	2.2.16	UTP cat.5e	76.4
123	C.123	TC2	2	17	1	14`	Кабинет	2.2.17	UTP cat.5e	79.2
124	C.124	TC2	2	18	1	14`	Кабинет	2.2.18	UTP cat.5e	79.2
125	C.125	TC2	3	01	1	17`	Кабинет	2.3.01	UTP cat.5e	72.0.
126	C.126	TC2	3	02	1	17`	Кабинет	2.3.02	UTP cat.5e	72.0

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

					Ταδηυμα	соедин	нений а	горизонтальной подсистемы СР	(C							Ταδηυμα ο	оедин	нений горизонтальной подсистемы С	KC		
				Начало				Конец							Начало			Конец			
	N°n/n	№ ка беля	№ коммута ционного шкафа	№ комму тацио нной панел и	№ порта коммут ационн ой панели	Этаж	Помещение	Наименование комнаты	№ порта телекомм уникацио нной розетки	Тип кабеля	Длинна	N°n/n	№ кабеля	№ коммута ционного шкафа	№ комму тацио нной панел и	№ порта коммут ационн ой панели	Этаж	Помещ ение Наименование комнаты	№ порта телекомм уникацио нной розетки	Тип кабеля	
	127	C.127	TC2	3	03	1	3`	Каδинет	2.3.03	UTP cat.5e	57.20										-
	128	C.128	TC2	3	04	1	3`	Кабинет	2.3.04	UTP cat.5e	57.20										
	129	C.129	TC2	3	05	1	4`	Кабинет	2.3.05	UTP cat.5e	61.60										_
	130	C.130	TC2	3	06	1	4`	Кабинет	2.3.06	UTP cat.5e	61.60										_
	131	_	TC2	3	07	1	5`	Каδинет	2.3.07	UTP cat.5e	51.70										_
	132	_	TC2	3	08	1	5`	Каδинет	2.3.08	UTP cat.5e	51.70										_
	133		TC2	3	09	1	5`	Каδинет	2.3.09	UTP cat.5e	48.95										_
	134	_	TC2	3	10	1	5`	Кабинет	2.3.10	UTP cat.5e	48.95										_
	135	_	TC2	3	11	1	19	Кабинет	2.3.11	UTP cat.5e	39.60										_
	136		TC2	3	12	1	19	Кабинет	2.3.12	UTP cat.5e	39.60										-
_	137	_	TC2	3	13	1	20	Каδинет	2.3.13	UTP cat.5e	37.95										-
	138	_		3	14	1	20	Кабинет	2.3.14	UTP cat.5e	37.95										-
	139		TC2	3	15	1	21	Кабинет	2.3.15	UTP cat.5e	40.70										-
	140		TC2	3	16 17	1	21	Кабинет	2.3.16 2.3.17	UTP cat.5e	40.70										-
t	_	C.141 C.142	ł	3	18	1	21 21	Кабинет Кабинет	2.3.17	UTP cat.5e UTP cat.5e	38.50										-
	142	C. 142	7.22	3	70	,	21	Navanem	2.3.10	OTT Car.Se	30.30										-
<u> </u>	┪																				-
	_	1																			-
	-	-																			-
	igspace	1																			-
	$\vdash$						$\vdash$														
	$\vdash$	1																			
		1																			
											<u></u>										-
																		20200915/2 //	3 <i>C</i>		
												Из	м. Кол	.y4. /lucm № i	док. По	дп. Дата			Фолмал		L

						Оглавление			
1 0	διιιτιε σ	Ведені	IЯ						14
			•	•					
	•	•							
						эксплуатационные показатели зданий			
						аны следующие нормативные документы:			
		•	•						
						Ы			
		, ,		,					
						Ma			
						Ма			
		•							
			_						
						icm8uū			
						непрерывной работы			
						епрерыонов расоты			
						ой эстетике и эргономике			
						и эстетике и эргинимике			
			_			петика и эргономика:			
						тетики и эргономики:ВС			
						<i>BL</i>			
	,								
	•					0			
						верок			
12.0	Резул	ьтать	и испыг	пании и пр	оооеро	K	•••••		17
Изм.	Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата	20200915/2 /IB	3С.ПЗ		
Выпо	лнил						Стадия	/lucm	Листов
23,,,,0							РД	13	
Посо	00.45					<b>7</b>	' Д	נו	
Пров	-εμα/Ι					Пояснительная записка			
							000	) "Конти	нент"
Утве	рдил	Тумар	οβ O.B.						

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

#### Общие сведения.

1.1. Основание для проектирования.

Настоящий рабочий проект локальной вычислительной системы (ЛВС) разработан на основании:

- технического задания на проектирование;
- архитектурно-строительных чертежей объекта;
- а также с учетом требований действующих норм, правил и руководящих документов.

1.2.Характеристики объекта.

Оδъект "Поликлиника №5 Поликлиническое отделение №1" является государственным стационарным учреждением системы здравоохранения, предназначенным для оказания врачебно-медицинской помощи населению.

1.2.1. Состав строений.

В соответствии с техническим паспортом- нежилые помещения первых этажей жилых зданий.

1.2.2. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели зданий

1-й этаж здания по ул. Яблочкова (лит.А):

- Общая площадь 861,6 м2;
- Высота помещений 2,95 м;
- 55 помещений (различного назначения).

1-й этаж здания по ул. Сун-Ят-Сена (лит.Б):

- Общая площадь 558,9 м2;
- Высота помещений 2,5 м;
- 43 помещения (различного назначения)
- 2. При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.701–2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы.Общие требования к выполнению.

ГОСТ Р 21.1101–2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов.

ГОСТ Р 21.1703–2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности трида. Изделия электротехнические. Общие

						75 сисі гопасно		ноарт	оо оезопасности труба. Избелия электротехнические. Оощие	
								Зартов	безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземлени	e,
ŀ		$\perp$		нулени				•		
			ISO	)/IEC 11	1801. Me	ждуна		тандар	производственное. Общие требования безопасности. пт. Информационные технологии. Структурированная кабельная	
ŀ						•			икационных кабельных систем коммерческих зданий).	
							•	_	икационных трасс и пространств коммерческих зданий).	
									вания телекоммуникационных структур коммерческих здании).	
						e «Пра истемь		poucmb	а электроустановок».	
₽ <b>-</b>		+						пзнпче	на для обеспечения возможности подключения пользователей к	
βαı									Вычислительной сети (ЛВС) на оборудованных рабочих местах с	
Ja co			воз	вможно	стью,	при не	οδχοдυμο	сти, пр	ооведения коммутации любого рабочего места с любой точкой сист	темы.
Согласовано 										
	T. T	_								
	. N°									
	픠									
	Взам. инв.									
	В									
	E.									
	Подпись и дата									
	9									
	gun									
	잍									
	Ш									
	-									
	№ подл.				_			_		_
	٤								20200045 /2 //DC (12	/lucm
	Инв.		14	Vor	7	NO 2	П.Э.	Лата	20200915/2 /IBC.Π3	14
	Ш		Изм.	Кол.уч.	/lucm	N° UOK.	Подп.	Дата	Формат А4	
									Ψυμημι Α4	

#### 4. Состав и функционирование системы

ЛвС представляет собой иерархическую систему, состоящую из набора медных и оптических кабелей, коммутационных панелей, шнуров для коммутации, телекоммуникационных розеток и сетевого оборудования.

ЛВС состоит из следующих подсистем:

- подсистемы рабочего места;
- горизонтальной кабельной системы;
- магистральной кабельной системы;
- центров коммутации;
- сетевого оборудования.
- 4.1. Подсистема рабочего места

Подсистема рабочего места (РМ) предназначена для подключения оборудования пользователей к локальной вычислительной сети.

На рабочих местах установлены розетки с разъемами типа RJ-45. Их количество определено техническим заданием (два порта RJ-45 на рабочем месте).

Подключение компьютерного оборудования к телекоммуникационным розеткам осуществляется стандартными коммутациоными кабелями с разъемамми RJ-45.

Общее количество рабочих портов - 142.

В данной ЛВС будут использоваться неэкранированные розеточные модули устанавленные в монтажные коробки настенного исполнения. Высота установки коробок состовляет 400 мм от уровня пола. Терминирование кабелей в модулях RJ-45 производится согласно стандарту TIA/EIA T568B.

4.2. Горизонтальная кабельная система

Горизонтальная кабельная система будет выполнена с использованием неэкранированной витой пары категории 5e.

Кабели прокладываются по коридорам и помещениям в кабельных миниканалах.

При прокладке кабелей соблюдать минимальные расстояния между информационными и электрическими кабелями не менее 200 мм при параллельной прокладке на длине не более 15 метров и их пересечение под углом не менее 15 градусов. При невозможности соблюдения минимальных расстояний прокладки использовать перегородку из пластика или металла между информационными и силовыми линиями. Все кабели заводятся в центры коммутации.

4.3 Магистральная кабельная система

Система выполнена с помощью 4-х волоконного оптического кабеля. Кабель проложен между заданиями лит. А и Б по лотку, кабельным коробам и в металлорукаве между зданиями. При прокладке соблюдать требование – минимальный радиус изгиба кабеля на поворотах трассы не менее 10-ти диаметров оболочки кабеля.

4.4. Центры коммутации

Центр коммутации расположен в помещении 26 (здание лит.А)и помещение 2 (здание лит.Б) на первом этаже. В пом. 26 устанавливается стандартный 19-ти дюймовый напольный телекоммуникационный шкаф высотой 42U, в пом.2 – настенный телекоммуникационный шкаф высотой 12U.

В шкафах установливается оборудование в соответствии с планом размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах.

4.5. Сетевое оборудование

Согласовано

ŝ

UHB.

Взам.

Подпись и дата

Инв. № подл.

В качестве коммутатора доступа применен управляемый коммутатор Eltex MES2348B

4.6.Характеристики оборудования

Шкафы телекоммуникационные напольные и настенные использовать существующие.

Патч-панель 19", 2U, 48 портов, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B.

Патч-панель 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B.

Розетки Кат. 5e RJ45 на 8 контактов (2 порта)

5. Защита от влияния внешних воздействий

Технические средства системы обладают электромагнитной совместимостью по критерию качества функционирования "А", обеспечивают качество функционирования по критерию "В" в условиях воздействия электромагнитных помех, параметры которых превышают регламентированные (ГОСТ 29073–91). Уровень индустриальных помех, создаваемых системой, не превышает норм, установленных ГОСТ Р 50009–2000.

Оборудование и аппаратура ЛВС, устанавливаемые в помещениях устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (УЗ.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий).

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата	

20200915/2 ЛВС.ПЗ

/lucm 15 Надежность системы определяется показателями (в соответствии с ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ 27.003-90), которые установлены в документации на конкретные виды оборудования. ЛВС обеспечивает круглосуточную и бесперебойную работу , при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, своевременном и качественном проведении обслуживания согласно эксплуатационной документации. Стриктира построения ЛВС и входящие в еѐ состав технические средства обеспечивают возможность проведения модернизации и наращивания их аппаратной части без нарушения работоспособности уже установленного оборудования. 7. Безопасность ЛВС Оборудование ЛВС обеспечивает безопасность работающих при эксплуатации и обслуживании, при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими правилами электробезопасности. Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все устанавливаемые на объекте технические средства не представляют опасности для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию и в помещения объекта, и имеют соответствующие санитарные сертификаты. Технические средства ЛВС удовлетворяют общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12997-84. Электрическая прочность изоляции оборудования ЛВС между цепями сетевого питания и корпусом, а также между цепями сетевого питания и входными/выходными цепями соответствует требованиям ГОСТ 12997-84. Устройство защитного заземления составных частей ЛВС соответствует требованиям ГОСТ 12.1.030-81. Для обеспечения устойчивой работы ЛВС используется существующее заземляющее устройство. Сопротивление заземляющего устройства не более 4 Ом. Уровни излучений элементов ЛВС в помещениях с обслуживающим персоналом соответствуют нормам и требованиям безопасности, установленным в ГОСТ 12.1.006-84. Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах отвечают требованиям ГОСТ 12.1.006-84. Монтаж и эксплуатация технических средств, требующих электропитания, отвечают требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Устанавливаемое оборудование отвечает общим требованиям пожарной безопасности. Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации отвечают требованиям «Санитарных норм и Правил». 8. Требования по монтажу, технической эстетике и эргономике. Монтаж системы ЛВС проводить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53246-2008, технической документацией на применяемые изделия, ПУЭ. Оборудование системы должно быть размещено в местах, обеспечивающих удобный доступ к коммутационным разъемам и органам управления, регулировки и настройки, с учетом статистических характеристик основных антропометрических признаков человека. Произвести маркировку оборудования и кабелей согласно данного проекта. 9. Условия эксплуатации ЛВС: - относительная влажность окружающей среды до 85% при + 40 С; - температура внутри зданий и помещений от + 5 C до + 40 C; для изделий, эксплуатирующихся в аппаратных стойках, обеспечен температурный режим, регламентированный эксплуатационно-технической документацией на эти изделия; – влажность и атмосферное давление должны быть в пределах 45-80% и 630-800 мм.рт.ст. Оборудование и аппаратура ЛВС, установленные в помещениях объекта, устойчивы к внешним воздействиям no ΓΟCT 15150-69 (Y3.1). 10. Условия монтажа, техническая эстетика и эргономика: – монтаж оборудования и кабельных линий выполняется с маркировкой кабелей, а также минимальным наришением интерьера зданий и помещений; – маршруты прокладки кабелей и проводов, цвет и вид коробов предварительно согласовывается с Заказчиком; - подключение посторонних устройств к коммуникационным линиям ЛВС запрещено; 11. Заземление технических средств ЛВС Заземление технических средств проведено в полном соответствии с ПУЭ и технической докиментацией на применяемое изделие.

Надежность и продолжительность непрерывной работы.

Согласовано

ŝ

UHB.

Взам.

Подпись и дата

подл.

NHB. Nº

Кол.цч.

Изм.

/lucm

№ док.

Подп.

Дата

20200915/2 ЛВС.ПЗ

Nucm

16

#### 12. Программа и методика испытаний

#### 12.1. Οδъeκm uсnыmaнu $\bar{u}$

Объектом испытаний является локальная вычислительная сеть Поликлиники №5 Поликлиническое отделение №1. реализованная по данному проекту.

#### 12.2. Цель испытаний

В процессе испытаний должны быть достигнуты следующие цели:

осуществить контроль целостности проложенных кабельных трасс;

провести проверку соответствия кабельной системы требованиям стандартов;

исправить ошибки и несоответствия в маркировке кабельных трасс;

исправить недоработки и ошибки при монтаже.

#### 12.3. Общие положения

Основным руководящим документом, на основании которого проводятся испытания ЛВС, является настоящая методика испытаний.

Испытания проводятся на территории объекта работ Заказчика.

Испытанию подвергаются все элементы структурированной кабельной системы установленные, в рамках проекта.

В испытании участвуют представители Заказчика и организации производителя работ. Непосредственно перед проведением испытаний кабельной системы с помощью кабельного тестера необходимо провести визуальный осмотр состояния информационных розеток на рабочих местах, горизонтальной кабельной подсистемы, включая кабельные короба, активное сетевое оборудование, ИБП и прочее оборудование. При проведении визуального осмотра необходимо убедиться в том, что в кабельной системе присутствуют только компоненты из состава стриктурированной кабельной системы.

Визуальный осмотр производится в полном объеме всей ЛВС. Все испытания проводятся при номинальных питающих напряжениях.

#### 12.4. Порядок взаимодействия

В испытаниях участвуют представители Заказчика и организации производителя работ. Дата и время проведения испытаний назначается Заказчиком и заблаговременно согласовывается с представителями организации производителя работ, принимающими участие в испытаниях.

Поскольку испытания проводятся на территории Заказчика, он должен обеспечить сотрудникам организации производителя работ своевременный доступ к объекту испытаний и предоставить время, необходимое для предварительной настройки оборудования.

#### 12.5. Перечень этапов испытаний и проверок

Процесс испытаний структурированной кабельной системы подразделяется на следующие этапы: Визуальный осмотр горизонтальных и вертикальных кабельных каналов. На этом этапе проверяется целостность оболочки кабеля и отсутствие значительных механических повреждений, правильность расположения и крепления кабельных трасс, а также их местоположение.

Визуальный осмотр рабочих мест. На этом этапе проверяется правильность прокладки кабеля в месте расположения информационных розеток, целостность оболочки и изоляции, а также правильность подсоединения.

Визуальный осмотр коммутационного оборудования. При этом проверяется целостность оболочки и изоляции проводников кабеля, правильность его подключения, наличие обозначений портов.

Измерение электрических характеристик медного кабеля UTP с помощью кабельного тестера с учетом требований ГОСТ Р 53245–2008;

Выполнение требований по испытаниям указанным в техническом задании.

#### 12.6. Результаты испытаний и проверок

Результаты осмотра и тестовых испытаний фиксируются в протоколе приемо-сдаточных испытаний. В случае успешного окончания испытаний, непосредственно после их завершения, организациями, участвующими в испытаниях, составляется акт выполненных работ.

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

20200915/2 //ВС.ПЗ

Лист 17

		ікация оборудован	ия, матер	иалов /ІВС				
Поз.	Наименование, техническая характеристика	Тип, марка	Код продукци	и Производитель	Ед.изм.	Кол.	Масса	Примечан
	,	Сетевое оборудова	ihue			1		1
1	Коммутатор уровня L3; 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45); 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP); Консольный порт RS-232 (RJ-45)	MES2348B		Eltex	шт	2		
2	SFP 1,25 GE модуль 2км, ММ, 2 волокна, 1310 пт, LC, DDM	FH-S3112CDL2		Eltex	шт	2		
3	Межсетевой экран сертифицированный ФСТЭК	FG - 30E		FortiNet	шт	1		
'		Структурированная кабе	льная сеть					
4	Кабель NIKOLAN волоконно-оптический, 4 волокна, многомодовый 50/125мкм, стандарта ОМЗ, внутренний/внешний, распределительный, с плотным буфером, LSZH -40C нг(A)-HFLTx, черный	NKL-F-004M5I-00C-BK-F001		Nikomax	М	125		
5	Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, многомодовый 50/125мкм, стандарта ОМЗ, LC/UPC-LC/UPC, двойной, LSZH нг(A)-HFLTx, 2мм, аква, 1м	NMF-PC2M3C2-LCU-LCU-001		Nikomax	шт	2		
6	Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный на 24 порта LC/UPC(12 двойных LC/UPC адаптеров), MM 50/125 ОМЗ, стальной, серый, в комплекте: адаптеры, монтажные шнуры 1м, сплайс-кассета	NMF-RP24LCUM3-WS-1U-GY		Nikomax	шт	2		
7	Каδель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внутренний, LSZH нг(B)–HF, оранжевый	EC-UU004-5E-LSZH-OR		Nikomax	М	6666		
8	Коммутационный шнур NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, ВС (чистая медь), РVС нг(В), красный, 0,5м	EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-RD-10		Nikomax	шт	71		
9	Коммутационный шнур NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, ВС (чистая медь), PVC нг(B), красный, 2м	EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-RD-10		Nikomax	шт	71		
10	Настенная розетка NETLAN, 2 порта, Кат.5е (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110, T568A/B, неэкранированная, белая	EC-UWO-2-UD2-WT-10		Nikomax	шт	71		
11	Коммутационная панель NETLAN 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, черная	EC-URP-24-UD2		Nikomax	шт	3		
12	Коммутационная панель NETLAN 19", 2U, 48 портов, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, черная	EC-URP-48-UD2		Nikomax	шт	2		
		Кабеленесущая сис	тема					
13	MEX 25x16 Миниканал 25x16мм		77007	Экопласт	М	430		
14	МЕ Угол внешний плавный стандарт TIA 25x16мм		72205R	Экопласт	шт	21		
15	MI Угол внутренний плавный стандарт TIA 25х16мм		72105R	Экопласт	шш	55		
16	ML Угол плоский 25х16мм		72305R	Экопласт	шт	<i>52</i>		
17	МТ Угол Т-образный плавный стандарт TIA 25х16мм		72405R	Экопласт	шт	12		
18	MF Заглушка 25х16мм		72805	Экопласт	шт	3		
19	MEX 40x40 Миниканал 40x40мм		77009	Экопласт	М	84		
20	ME Угол внешний 40x40мм		72209	Экопласт	шт	2		
21	MI Угол внутренний 40х40мм		72109	Экопласт	шт	9		
			Изм. Кол. уч. Лист	№ док. Подп. Дата		202009	915/2 /IBC.C	
			Выполнил				Cmað	ия Лист Л
					_		РД	18
			Проверил Утвердил Тумар		Специф	икация	(	000 "Континен

Согласовано

	Специфи	кация оборудова	ния, материа	лов ЛВС				
Поз.	Наименование, техническая характеристика	Тип, марка	Код продукции	Производитель	Ед.изм.	Кол.	Масса	Примечание
22	ML Угол плоский 40х40мм		72309	Экопласт	шт	3		
23	МТ Угол T-образный40x40мм		72409	Экопласт	шт	2		
24	MF Заглушка 40х40мм		72809	Экопласт	шт	9		
25	INSTA 100x55 Короб с крышкой(80мм) 100x55мм		76002	Экопласт	М	98		
26	RSE 50 Перегородка 50мм		73911	Экопласт	М	90		
27	RE Угол внешний изменяемый 100x55мм		76211	Экопласт	шт	7		
28	RI Угол внутренний изменяемый 100x55мм		76111	Экопласт	шт	19		
29	RL Υεοл Πлоский 100x55mm		76311	Экопласт	шт	2		
30	RT Тройник 100x55мм		76411	Экопласт	шт	1		
31	RF Заглушка 100x55мм		76811	Экопласт	шт	6		
32	RU Соединение на стык (1 накладка на стык крышки + 2 накладки на стык профиля) 100x55мм		76511BC-5	Экопласт	шт	50		
33	RC Держатель кабеля, распорка 100x55мм		76611	 Экопласт	шт			
34	Лоток проволочный, гальванически оцинкованная сталь 50х50х3000		FC5005	ДКС	М	57		
35	Консоль потолочная CS на лоток с осн.100 , сталь оцинк. по методу Сендзимира		BBA 1010	ДКС	шт	57		
36	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь Мб		CM100600	ДКС	шт	114		
37	Винт для монтажа проволочных лотков М6х20		CM050620	ДКС	шт	114		
38	Шαῦδα для соединения проволочного лотка		CM170600	ДКС	шт	114		
39	Стандартный анкер со шпилькой М8		CM440850	ДКС	шт	57		
40	Комплект крепежныū для проволочного лотка №1		CM350001	ДКС	шт	36		
41	Металлорукав Р3-ЦП-НГ-15 (Промрукав)		PR.08154	Промрукав	М	10		
		Телекоммуникационный ш	—————————————————————————————————————				l l	
42	Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 40мм, металлический, черный	NMC-0K400-2		Тайле Рус	шт	9		
43	Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14, с фильтром и предохранителем, металлический корпус, макс. мощность 2500 Вт	TLK-RS08MF1-BK		Тайле Рус	шт	2		
44	Каδель питания TLK, вход – евровилка с заземлением (Schuko, CEE 7/7) , выход – разъём С13 (IEC 60320), 3х1мм2, 5 м, 250В 10А, черный	TLK-PCC10-050		Тайле Рус	шт	2		
45	Полка фронтальная TLK, 19", 2U, глубиной 400мм, крепеж в комплекте, черная	TLK-SHFR-400-BK		Тайле Рус	шт	1		
-								
				+		00200015	יי אין אפר ר	Лис
			Изм. Кол.уч. Лист № до	к. Подп. Дата	Ź	0200915/	Z IIBL.L	19